

## Connessione a Klima Control

- 1 Accedere al menu di Klima Control e seguire il seguente percorso:

**Configurazione > Installazione > Aggiungi Dispositivo > Klima Termo.**

- 2 Scegliere un nome per identificare il dispositivo e scriverlo nell'apposito campo. Premere "OK".
- 3 Creare una nuova stanza a cui associare la valvola premendo "Nuova stanza"; se invece si vuole associare il dispositivo ad una stanza già creata, premere "Stanza esistente" e sceglierne una tra quelle disponibili. Proseguire con "OK".

*È possibile associare più valvole per stanza (caso in cui nella stanza ci siano più termosifoni) che funzionano in sincrono.*

- 4 Quando apparirà la schermata di attesa (immagine sottostante) inserire le batterie in Klima Termo 2.



Inserite le batterie, Klima Termo 2 proverà automaticamente a connettersi al Klima Control.

Dopo la brevissima fase PA (vedi cap. 5 del manuale di istruzioni), il countdown indicherà l'inizio della fase di associazione.

L'esito dell'operazione (positivo o negativo), sarà confermato da un pop-up sul display del Klima Control. In caso di esito positivo, sulla valvola verrà visualizzato il simbolo dell'antenna e la scritta Ad; in caso contrario apparirà la scritta C1.

- 5** Conclusa la procedura di associazione, è possibile procedere con il montaggio del dispositivo sul corpo radiante (vedi manuale Klima Termo 2).

Dopo il montaggio sul radiatore, premere contemporaneamente per 3 secondi i tasti e per avviare la procedura di adattamento di Klima Termo 2 all'elemento radiante.

PULSANTE	AZIONE	SIGNIFICATO
Pulsante nel vano batteria	Pressione per 5 secondi	Klima Termo 2 si disconnette dalla rete del Klima Control
Pulsante nel vano batteria	Tenere premuto per 10 secondi	Il dispositivo si disconnette dalla rete del Klima Control e ripristina le impostazioni di fabbrica
△ & ▼	Quando viene visualizzato "Ad" premere contemporaneamente entrambi i pulsanti per tre secondi	inizio procedura adattamento al corpo radiante

## Disconnessione da Klima Control

Per disconnettere Klima Termo 2 da Klima Control, premere il pulsantino nel vano batteria fino a quando non compare la scritta LE.

## Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Premere il pulsantino nel vano batteria per 10 secondi. Dopo i primi 5 secondi comparirà la scritta LE e poi si susseguiranno i numeri da 5 a 10. Dopo il numero 10 la valvola verrà resettata automaticamente.