

Associazione a Klima Control

- 1 Posizionare Klima Extender in una posizione intermedia tra il Klima Control e il Klima Termo, che necessitano di una estensione del segnale wireless ZigBee.
- 2 Accedere al menu di Klima Control e seguire il seguente percorso:
Configurazione > Installazione > Aggiungi Dispositivo > Klima Extender.
- 3 Alla comparsa della schermata di attesa, fare una pressione prolungata sul pulsantino del Klima Extender fino a quando il led blu inizierà a lampeggiare.
- 4 L'esito dell'operazione (positivo o negativo) sarà confermato da un pop-up sul display di Klima Control.

Sul klima Extender il led blu fisso indicherà che la sincronizzazione è avvenuta con successo.

Disconnessione da Klima Control

Per rimuovere il Klima Extender dalla rete Zigbee di Klima Control, premere a lungo il pulsante fino allo spegnimento del led blu.

Attivazione della presa di corrente

Premere il pulsante e subito rilasciarlo per attivare la presa di corrente. Il led rosso si accenderà.

Premere il pulsante e subito rilasciarlo per disattivare la presa di corrente. Il led rosso si spegnerà.

Indicazioni led

Led	Spento	Acceso fisso	Lampeggio lento	Lampeggio rapido
Blu	Non connesso	Connesso	In sincronizzazione	In ricerca rete
Rosso	Presa di corrente OFF	Presa di corrente ON	-	-